
Vedligeholdelse

Inden du anvender tavlen første gang

Fjern beskyttelsesfolie. Rengør tavlen med vand og tør efter med microfiberklud. Sørg for at tavlen er helt tør, inden du tager den i brug.

Daglig rengøring

Tør tavlen med en Lintex tavlevisker. Sørg for at udskifte viskerens filtpude regelmæssigt.

Dybderengøring

Gør tavlen rent med vand og microfiberklud. Hvis tavlen er meget beskidt, kan der anvendes alkoholbaseret rengøringsmiddel.

OBS:

Brug aldrig rengøringsmiddel baseret på sæbe. Det er den hyppigste årsag til, at der er problemer med at skrive og rengøre.

Overfladebeskrivelse

Glas

Lintex har valgt kun at arbejde med optisk glas i sin serie af glastavler. Optisk glas, også kendt som diamant glas, har et lavt indhold af jernoxid. Dette bevirker at farven gengives i højeste kvalitet. Optisk glas er det eneste glas som gengiver hvide og pastel farver på en naturlig måde.

Whiteboard

Lintex bruger whiteboardoverfladen glasemaljeret E3, en miljø keramisk overflade. E3 er fri for miljøskadelige tungmetaller og kan genanvendes. Overfladen er slag- og ridsefast og der ydes 30 års garanti ved almindelig brug og vedligeholdelse.